


Как перейти к настройкам ККТ?

1

Проверьте, что на мобильном устройстве включена связь Bluetooth.


Выберите пункт "ККТ" в главном меню приложения. Отобразится экран с информацией о статусе подключения с ККТ.



Как перейти к настройкам ККТ?

2

Для перехода к настройкам подключения нажмите на кнопку "Настройки". Отобразится экран "Страница свойств драйвера ККТ".



Как заполнить настройки подключения ККТ?

3

Укажите в полях:

"*Модель ККТ*" - модель аппарата, к которому надо подключиться.

"*Протокол*" - значение "По умолчанию".

"*Порт*" - значение "Bluetooth".


"*Устройство*" - выберите нужное устройство из списка "Подключенные устройства".

"*Пароль доступа*" - стандартное значение, установленное по умолчанию.

"*Пароль пользователя*" - стандартное значение, установленное по умолчанию.

"*Связь с ОФД*" - стандартное значение, установленное по умолчанию.

Внимание! При переходе на экран "Страница свойств драйвера ККТ" настройки подключения сбрасываются. Для подключения к ККТ необходимо нажать кнопку "Соединиться" даже, если значения настроек не были изменены.




Как проверить статус подключения ККТ?

4

Вернитесь к экрану со статусом подключения ККТ, нажав кнопку "Назад", расположенную на мобильном устройстве.

Нажмите кнопку "Соединиться". В случае успешного подключения индикатор связи с ККТ будет выделен зеленым цветом. Появится сообщение "Связь установлена".

Если связь с ККТ не установилась, проверьте правильность настроек подключения, указанных в приложении (шаг 3), а также настройки самого кассового аппарата.



Как проверить связь гудком ККТ?

5

Можно дополнительно проверить соединение звуковым сигналом, издаваемым ККТ, нажав на кнопку "Отклик".

При успешном подключении кассовый аппарат, с которым установлено соединение, издаст звуковой сигнал ("БЕЕР").

